

Bouton brousse

Note : Pas noté

Prix

Prix ??de vente4,10 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

A enfiler sur chaque bout de votre corde, en contact avec vos branches d'arc, pour empêcher que la végétation n'accroche votre arc (jonction corde / branches)

Les boutons de brousse empêchent la végétation de se coincer entre la corde et les branches de votre arc (situation très pénalisante en action de chasse).

Ils contribuent également à amortir les vibrations et limiter le bruit de l'arc.

Livrés par 2, avec une épingle qui permet de les glisser plus facilement sur la corde de votre arc.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.